Tutorials-RaspberryPi

- Erste Schritte
- <u>Allgemein</u>
- <u>Projekte</u>
- <u>GPIO</u>
- <u>Webserver</u>
- <u>News</u>

- <u>Kontakt</u>
- <u>Unterstützen</u>
- Wünsch dir ein Tutorial
- <u>Sensoren & Module</u>

Suche



Projekte, Webserver

Raspberry Pi GSM Modul – Mobiles Internet (LTE, 3G, UMTS)

Der Raspberry Pi kann sehr schnell und einfach über das lokale Netzwerk mit dem Internet verbunden werden. Doch was, wenn man auch außerhalb des eigenen WLAN eine mobile Internetverbindung braucht? Dazu gibt es ein GSM Module / Surfsticks (meist von Huawei), welche über USB angeschlossen werden

können. Manchmal gibt es so ein GSM Modul, welches 3G, UMTS und manchmal sogar LTE unterstützt, gratis zu einem Handyvertrag mit Internetoption.

In diesem Tutorial wird gezeigt, wie eine Internetverbindung am Raspberry Pi mittels GSM Modulen aufgebaut werden kann.

Zubehör

Die Vorgehensweise ist bei den allermeisten <u>Huawei Internet Sticks</u> die selbe, allerdings habe ich es nur mit zwei Modellen getestet:

- <u>Huawei E303 Stick</u>, welcher sehr verbreitet ist.
- Huawei E3531s Stick, welchen ich zu einem Vertrag mit Datenvolumen dazu bekommen habe.
- darüber hinaus gibt es einige <u>LTE Surfsticks</u>, welche bei einem entsprechenden Vertrag genutzt werden können. Mit den beiden GSM Sticks, die ich getestet habe, ist die maximale Verbindung HSDPA+, was jedoch für gewöhnlich unterwegs auch ausreicht.

Außerdem brauchst du für den Raspberry Pi eine <u>Sim Karte</u>, am besten mit einer Flatrate. Je nach Bedarf sollte der Traffic natürlich nicht zu gering sein.

Sobald dein Raspberry Pi erstmal mit dem Internet verbunden ist, ist es auch möglich online SMS zu empfangen und den Pi damit fernzusteuern (ähnlich zur <u>Telegram-App</u>).

Surfstick am Raspberry Pi einrichten

Normalerweise wird der UMTS Surfstick nicht automatisch am Pi erkannt. Um das zu überprüfen, verbinden wir das GSM Modul und rufen folgendes im Terminal auf. Die Simkarte solltest du in den Stick einfügen, bevor du ihn mit dem Raspberry Pi verbindest.

lsusb

Sollte hier nicht etwas wie Bus 001 Device 008: ID 12d1:1f01 Huawei Technologies Co., Ltd. stehen, wurde das GSM Modul am Raspberry Pi noch nicht erkannt. Wir müssen also entsprechende Treiber installieren.

Falls der Stick bei dir bereits erkannt wird, kannst du diesen Schritt überspringen.

sudo apt-get install usb-modeswitch --yes

Führen wir nun erneut 1susb aus, sollte der Raspberry Pi das GSM Modul erkannt haben. Falls nicht, entferne den Stick aus dem USB Anschluss und verbinde ihn erneut. Eine Zeile sollte folgendes anzeigen:

Bus 001 Device 008: ID 12d1:1f01 Huawei Technologies Co., Ltd.

Nachdem der Internet Stick nun erkannt wird, muss der Pi noch neu gestartet werden.

sudo reboot

Nun können wir uns alle Netzwerk Schnittstellen ansehen, wobei das Gerät usb0 erkannt worden sein (bei manchen heißt es auch wwan0 oder eth1).

ifconfig -a

Das führt zu folgendem Output (ggf. abweichend, falls kein WLAN Adapter / Ethernet angeschlossen ist):

eth0	Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:28:72:f7 inet addr:192.168.1.77 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:154 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:127 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:14085 (13.7 KiB) TX bytes:19919 (19.4 KiB)
10	Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:1104 (1.0 KiB) TX bytes:1104 (1.0 KiB)
wlan0	Link encap:Ethernet HWaddr 7c:dd:90:5f:c9:1f UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
usb0	Link encap:Ethernet HWaddr b6:c6:c7:f6:25:d6 inet addr:192.168.8.100 Bcast:192.168.8.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:49 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:20069 (19.5 KiB) TX bytes:3887 (3.7 KiB)

Nun müssen wir auf den Browser des Raspberry Pi's zugreifen und die Seite zum Eingeben des PIN Codes besuchen. Falls du per Konsole verbunden bist, kannst du entweder startx eingeben, oder dich per <u>Remotedesktopverbindung</u> einloggen.

Im Browser des Raspberry Pi rufen wir die Adresse **192.168.1.1** auf. Falls du noch mit dem lokalen Netzwerk verbunden bist, kann es sein, dass du nur das Router Panel siehst und nicht den Zugang zum USB Surfstick. Am einfachsten ist es (falls du direkt auf dem Pi arbeitest, ohne RDV oder VNC), kurz Ethernetkabel bzw. WLAN Stick zu trennen und die Seite erneut aufzurufen. Bei meinem Stick wurde ich auf die Adresse **192.168.8.1** weitergeleitet, was auch bei bestehender Netzwerkverbindung funktionierte. Vielleicht klappt es bei dir ja auch, einen Versuch ist es wert – ansonsten eben kurz die Netzwerkverbindung trennen.

Je nach Surfstick Anbieter bekommst du eine solche Seite zu Gesicht:

2	
PIN C	ode notwendig
PIN:	Verbleibende Versuche: 3
	☑ PIN-Prüfung deaktivieren
	Übernehmen Zum Ausgangsbildschirm

Nachdem du deinen PIN Code eingegeben hast und Enter gedrückt hast, wirst du auf das Hauptmenü weitergeleitet.



Nun navigieren wir zu Einstellungen > Verbindungsaufbau > Profilverwaltung.

http://192.168.8.1/html/	profilesmg	html			C	Fl	<
O ₂					Deutsch Hilfe		
Privat Statistik	SMS	Aktualisieren 🗉	Einstellungen				
Verbindungsaufbau Mobile Verbindung	0	Profilverw	altung				
Netzwerkeinstellungen		Profilname:			¥		
Sicherheit	0	Benutzername-					
System	0	Passwort: APN:		Neues Profil Losch	en Übernehmen		
Datenschutzrichtlinien	🙌 СОРУВІБ	HT (C) 2006-2013 HUAWE	I TECHNOLOGIES COLT). ALLE RECHTE VORBEHALTEN	L.		

Daraufhin erstellen wir ein neues Profil. Der Profilname ist egal (z.B. "raspi"), Benutzername und Passwort lassen wir frei und als APN wählen wir "Dynamisch" aus. Anschließend wird gespeichert.

D HLink			
http://192.168.8.1/html/profilesmgr.html	G	F	0
\circ	Deutsch Hilfe		
\mathbf{U}_2	🖂 atl 🕀		
Privat 🗉 Statistik 🗉 SMS 🗉 Aktualisieren 💷 Einstellungen 🗉			
Verbindungsaufbau O Profilverwaltung			
Mobile Verbindung			
→ Profilverwaltung			
Netzwerkeinstellungen Recfiname-	· ·		
Sicherheit			
System Profiname: rasp(
Benutzername:			
Passwort:			
APN: O Statisch Bynamisch			
	Obernehmen		
Speichern Abbrechen			
Datenschutzrichtlinien 🕴 COPYRIGHT (C) 2006-2013 HJAWEI TECHNOLOGIES COLTD. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.			

Nachdem gespeichert wurde navigieren wir unter Verbindungsaufbau > Mobile Verbindung. Falls die Verbindung hier nicht aktiviert ist, aktivieren wir sie. Bei mir war es bereits standardmäßig aktiviert. Falls du möchtest, kannst du hier auch Datenroaming aktivieren (was höhere Kosten verursachen kann).

>	http://192.168.8.1/html/	mobilecon	nection.html			C	FR	0
	O ₂					Deutsch Hilfe		
- 1	Privat Statistik	SMS	Aktualisieren	Einstellungen	t .			
	Verbindungsaufbau «Mobile Verbindung	0	Mobile Ve	rbindung				
	Profilverwaltung Netzwerkeinstellungen		Mobile Verb	indung:				
	Sicherheit	0	Mobilfunknetz			Ausschalten		
	System	0	Wenn das mobile Netzwerk her.	Netzwerk aktiviert ist,	stellt das Gerät automatisch	eine Verbindung zum		
			Datenroaming	0 A	tiviert 🖲 Deaktiviert			
			Max. Wartezeit (s	i): 600				
						Übernehmen		
	Datenschutzrichtlinien		HT (C) 2006-2013 HUAWE	E TECHNOLOGIES CO.,LT	D. ALLE RECHTE VORBEHALTE	N.		

Du kannst nun irgendeine Internetseite wie Google (am besten natürlich <u>tutorials-raspberrypi.de</u> (3)) aufrufen, um zu überprüfen, dass die Verbindung funktioniert. Alternativ kannst du auch einfach eine Seite wie google.de anpingen und schauen, ob es geklappt hat.

GSM Modul am Raspberry Pi automatisch erkennen

So weit, so gut: Um unserere Schnittstelle automatisch beim Neustart laden zu lassen, müssen wir eine Datei des Betriebssystems bearbeiten, da ansonsten die Schritte von oben jedes Mal ausgeführt werden müssten.

sudo nano /etc/network/interfaces

Diese Datei sollte bereits einige Zeilen enthalten. Unter iface eth0 inet manual fügen wir folgende beiden Zeilen ein (falls wwan0 bzw. eth1 statt usb0, bitte anpassen):

allow-hotplug usb0 iface usb0 inet dhcp

Mit STRG+O und STRG+X kannst du die Datei speichern und in die Konsole zurückkehren.

Beim nächsten Neustart sollte die Verbindung nun automatisch hergestellt werden, falls der GSM Surfstick mit aktiver Sim Karte per USB angeschlossen ist.

Falls du wieder per WLAN / Ethernet verbunden sein möchtest, brauchst du diese beiden Zeilen einfach wieder raus nehmen (löschen oder mit einer Raute # auskommentieren).

Raspberry Pi als 3G/UMTS Router / Access Point ?

Vielleicht wirst du dir die Frage gestellt haben, ob man mit dem nun eingerichteten mobilen Internet auch einen Raspberry Pi WLAN Hotspot einrichten kann. Die Antwort ist Ja, das funktioniert! Wie auch bei einer Ethernet / LAN Verbindung kannst du einen Raspberry Pi Access Point erstellen. Wie das funktioniert wird auf <u>eLinux</u> erklärt.



Ähnliche Beiträge



50 der wichtigsten Raspberry Pi Sensoren und Module 22. Januar 2016 In "GPIO"



Raspberry Pi RTC Modul steuern -I2C Real Time Clock 7. April 2016 In "GPIO"



Raspberry Pi Zero - Ethernet Verbindung herstellen (ENC28J60) 18. Februar 2016 In "Erste Schritte"

3g, GSM Modul, HSDPA, LTE, Netzwerkverbindung, Remote Zugriff, Surfstick, UMTS, wlan adapter, wlan stick

6 Kommentare



Moin.

Super Tutorial und eröffnet eine Menge Möglichkeiten für den PI. Ich hätte da eber noch eine Frage. Gäbe es auch eine Möglichkeit den Stick ohne grafische Oberfläche, rein über die Konsole zu aktivieren (ich beziehe mich auf den Part, der im Browser ausgeführt werden muss)? Für reine Service-PIs wäre das mittels SSH deutlich komfortabler... Vielen Dank!





Gute Frage. Ich denke das wird auf den Stick und ggf. auch auf den Anbieter ankommen: Meiner ist bspw. von O2 und bisher habe ich keine Möglichkeit gesehen ihn "einfach" per Konsole

einzurichten. Allerdings habe ich auch nicht wirklich nach Packages gesucht – ich nehme an es wird bestimmt eine Möglichkeit/entsprechendes Packag geben, nur kann ich dir leider im Moment nicht sagen welches 🙁

• *Michael S* sagt: 10. August 2016 um 10:01

Für die Konfiguration per Browser braucht es keine zusätzliche Software auf dem Pi.

Möglichkeit 1: Surfstick am lokalen Laptop / Workstation einstecken und konfigurieren, danach zurück in den Pi.

Möglichkeit 2: Laptop-Browser und SSH mit Port Forwarding. Man loggt sich per SSH auf dem Pi ein baut dabei eine Forwarding-Verbindung zum Pi ein. Aus dem Stehgreif: "ssh -L 8080:192.168.8.1:80 pi@myraspberry" leitet Verbindungen zu localhost:8080 weiter zum Pi und von dort an 192.168.8.1:80 (also der Weboberfläche des Surfsticks, der im Pi steckt).



die das ganze automatisiert wenn der Stick eingesteckt wird.

Jetzt den Stick einstecken und er sollte erkannt werden. Der Befehl "lsusb" sollte dann uA in etwa folgende Zeile enthalten:

Bus 001 Device 007: ID 12d1:1001 Huawei Technologies Co., Ltd. E169/E620/E800 HSDPA Modem Wichtig ist, dass der Text jetzt "Huawei Technologies Co., Ltd. E169/E620/E800 HSDPA Modem" und nicht nur "Huawei Technologies Co., Ltd." enthält.

Antworten

3. *Uwep* sagt:

8. November 2016 um 9:13

Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Firewall usw.? LG uwe

Antworten



Das ist nur die Verbindung zum Internet. Eine Firewall (Software) müsstest du separat einrichten. LG, Felix

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

		 1.
Name *		
E-Mail *		
Website		
Kommentar abschicken	1	

- Benachrichtige mich über nachfolgende Kommentare via E-Mail.
- Benachrichtige mich über neue Beiträge via E-Mail.
 - •
 - .



Raspberry Pi Einstieg – Was brauche und wie starte ich?



50 der wichtigsten Raspberry Pi Sensoren und Module



Raspberry Pi: Luftfeuchtigkeit und Temperatur messen



Raspberry Pi's über 433 MHz Funk kommunizieren lassen



Raspberry Pi Funksteckdosen (433MHz) steuern – Tutorial



Raspberry Pi: WS2801 RGB LED Streifen anschließen und steuern



Raspberry Pi: Relais-Schalter per GPIO steuern



Funkkommunikation zwischen Raspberry Pi's und Arduinos (2.4 <u>GHz)</u>



Raspberry Pi LED MAX7219 Dot Matrix – Projektübersicht



Raspberry Pi: Luftfeuchtigkeit und Temperatur messen



Raspberry Pi mittels VNC fernsteuern



Offizielles 5\$ Raspberry Pi Zero Modul vorgestellt



<u>7 Segment Anzeige (Anode) mit MAX7219/MAX7221 und</u> <u>Raspberry Pi</u>



KY040 Drehregler als Lautstärkeregler für den Raspberry Pi



Hallo, Ich habe alles ausprobiert aber ich bekomme keinen...



wie ist das auf den Temperatursensor DS18S20 anzuwenden?



Hallo, Was tun wenn der Provider auf Dual Stack umgestellt...



Meine 2. Frage ist sogut wie beantwortet - dank dem Hinweis...



<u>Schau mal hier: Raspberry Pi Sensordaten mit ThingSpeak loggen</u> <u>und auswerten</u>



gibt es eine Möglichkeit die Temperatur irgendwie grafisch darzustellen? Wenn Ja...

Blog abonnieren

Abboniere Tutorials-RaspberryPi, um kein Tutorial mehr zu verpassen!

E-Mail-Adresse

Abonnieren



© Copyright 2017 Tutorials-RaspberryPi TOP